

Clean Detergin Neutro

Detergente Neutro

Código	Embalagem	Peso KG
206877	4 x 5 L	20
205550	30	30

PROPRIEDADES

Clean Detergin pode ser utilizado manualmente sem causar danos a saúde do manipulador ou mesmo a superfície do equipamento. Possui Glicerina, que evita o ressecamento da pele mesmo com uso freqüente. Não possui Essência sendo ideal para uso em cozinha industrial e institucional. Fabricado com tensoativo biodegradável.

UTILIZAÇÃO

Clean Detergin é um detergente neutro de uso geral, a ser utilizado no dia a dia na limpeza de talheres, pratos, utensílio e artigos de copa e cozinha em geral.

INSTRUÇÕES DE USO

Aplicar o produto puro, na esponja. Após a lavagem, enxágüe os utensílios com água corrente. Se necessário, reaplicá-lo até a completa limpeza das superfícies. Para limpeza geral de superfície leve diluir 1 parte para 15 de água (6%), sujidade média diluir 1 parte para 10 de água (9%) e sujidade pesada diluir 1 parte para 5 de água (17%).

COMPOSIÇÃO

Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio – Biodegradável, Conservante, Alcalinizante, Glicerina, Coadjuvante, Corante e Água. **Ativo:** Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio = 6,2 %

ESPECIFICAÇÃO

ASPECTO	Líquido límpido
pH (puro)	7,0 a 8,0
Visc.LVT/25°C/rpm50/p2	300 a 500 cps
DENSIDADE	1,00 a 1,02 g/ml
PONTO DE TURVAÇÃO	0 a 6 °C

PRECAUÇÃO

ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CUIDADO: Perigosa a sua ingestão.

Evite contato com os olhos. Caso ocorra, lave-os com água corrente em abundância. Persistindo a irritação, procure cuidados médicos.

Em caso de ingestão acidental, leve a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Evite contato prolongado com o produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. As embalagens vazias não devem ser reutilizadas. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148110 ou (11) 3066-5771