



# HC-Clean Neutro ND 15

## Detergente Neutro Concentrado para limpeza geral

### PROPRIEDADES:

Detergente neutro para uso manual não causa risco a saúde do manipulador ou mesmo as superfícies, equipamentos e ou utensílios.

**Possui Glicerina**, que evita o ressecamento da pele mesmo com uso freqüente. Não possui perfume é ideal para uso em Hospitais e Clínicas.

**Possui 3 vezes mais ativos que um detergente comum**, proporcionando melhor custo/benefício: 1 litro faz até 100 litros de solução com ação detergente, contribuir para um planeta mais limpo e sustentável, reduz o uso de embalagem, transporte e água. Produto biodegradável.

### UTILIZAÇÃO:

**HC Clean ND 15** é indicado para limpeza diária de superfícies em geral, louças, equipamentos e utensílios de cozinhas.

### INSTRUÇÕES DE USO:

Aplicar manualmente com o auxílio de uma esponja diluído na concentração de 1 a 5% (100 a 500 ml de produto para 10 Litros de água), enxaguando em seguida. Se necessário reaplicá-lo até a completa limpeza das superfícies. Enxaguar com água em seguida.

### COMPOSIÇÃO:

Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio – Biodegradável, Lauril Éter Sulfato de Sódio, Corante, Preservante, Sequestrante, Coadjuvante, Neutralizante e Veículo. **Ativo:** Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio.

### ESPECIFICAÇÃO:

Aparência	Líquido Límpido
Densidade (25°C)	1,02 - 1,03 g/mL
Cor	Amarelo
pH -puro (25°C)	8,0 - 9,0
Viscos.LVT/25°C/rpm 12/p2	1200 a 2000 cps

### PRECAUÇÃO:

**ATENÇÃO:** CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

**CUIDADO:** Perigoso se ingerido ou inalado. Irritante para os olhos e mucosa.

Evite contato com os olhos. Caso ocorra, lave-os com água corrente em abundância, persistindo a irritação, procure cuidados médicos.

Em caso de ingestão acidental, leve a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Evite contato prolongado com o produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. As embalagens vazias não devem ser reutilizadas. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148.110 ou (11) 3066-5771: